



# AMERICAN CLAY®

## Naturally Beautiful Walls™

U.S. PATENT 7485186

### Afronden buitenhoeken met jute

deze instructies zijn bedoeld voor het afronden van buitenhoeken wanneer deze zijn voorzien van hoekwapening (staal of kunststof). Aangezien American Clay voldoende oppervlak nodig heeft voor de hechting is het niet mogelijk om scherpe hoeken te creëren. De hoeken dienen daarom enigszins afgerond te worden. Dit is mogelijk door de aanwijzingen in deze instructie te volgen of door de hoek mechanisch af te ronden en/of zelf op te bouwen met bijvoorbeeld gips.

#### Benodigheden:

- jute band 15 cm
- American Clay Loma of Enjarre
- Primer (bijvoorbeeld Hoeka diepgrond korrel ELF)
- Spaan
- Hoek gereedschap of bijvoorbeeld stuk plastic folie (tip: siliconen matje)

#### Werkwijze:

Zorg ervoor dat de wanden behandeld zijn met een primer zodat de zuiging overal gelijk is. Voor extra hechting adviseren wij een primer met structuur te gebruiken.

Knip 2 stroken jute af op lengte gelijk aan de hoogte van de wand waar de hoek zich bevindt. Breng op de buitenhoek een dunne laag American Clay Loma of Enjarre aan (afhankelijk van met welke pleister u de wand gaat afwerken). Doe dit tot ongeveer 12 cm uit de hoek aan beide zijden. Neem een strook jut en plak deze in de nog natte laag American Clay pleister. Laat 2/3 van de strook aan de ene kant van de hoek en het andere 1/3 deel aan de andere kant van de hoek. Duw de jute band met een spaan goed in de pleister en zorg ervoor dat er geen luchtballen in zitten. Laat deze laag enigszins drogen (ongeveer een half uur). Breng nu een 2<sup>e</sup> laag American Clay pleister aan en laat deze iets uitsteken over de 1<sup>e</sup> laag. Neem vervolgens de 2<sup>e</sup> strook jute en plak deze op de nog natte 2<sup>e</sup> laag pleister. Zorg er nu voor dat 2/3 deel over het 1/3 deel van de eerste strook jute valt. Duw met een spaan de jute weer in de pleister en zorg dat er wederom geen luchtballen in zitten. De jute moet helemaal in de pleister zitten. Eventueel nog wat extra pleister toevoegen.

U kunt de overgang van wand naar jute alvast wat uitwaaiëren met wat extra pleister. Om de hoek goed in model te krijgen kunt u gebruik maken van een hoekgereedschap of met behulp van een strook plastic folie.

Laat nu de hoek drogen en u kunt daarna verder met het aanbrengen van American Clay op de gehele wand. Uiteraard wordt over de hoek nu ook American Clay aangebracht.

Hiermee krijgt u een goed opgebouwde stevige hoek.